



GiG
STATION



Priručnik za uporabu i
održavanje

Priručnik za uporabu i održavanje

Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute za uporabu prije nego što započnete rada na aparatu.

Slijedite upute i vaš GiG STATION moći će jamčiti svoju kvalitetu i izvrsnu uslugu dugi niz godina.

Pažljivo čuvajte ove upute.

Sažetak

Autorska prava i zaštitni znak	4
Sigurnosne upute	5
Sadržaj kutije	6
Instalacija	6
GiG instalacija	7
Veza s bocama	8
Veza na tabletu	9
Aplikacija	9
Održavanje.	11
Postupci otklanjanja poteškoća.	13
Odlaganje.	14
Informacije o podršci.....	15

Autorska prava i zaštitni znakovi

Nijedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati, pohranjivati u računalnim sustavima ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim elektroničkim, mehaničkim, fotokopiranjem, registracijom ili drugim sredstvima, bez pisanih pristanka Cocktailsmachine S.r.l.

Odbijamo svaku odgovornost prema patentima u vezi s korištenjem ovdje sadržanih informacija. Također odbacujemo svaku odgovornost za štetu koja proizlazi iz upotrebe tih informacija.

Cocktailsmachine S.r.l. nije odgovoran za korištenje ovih informacija s drugim proizvodima.

Sigurnosne upute

Ovaj stroj mora se koristiti samo za doziranje tekućina, svaka druga uporaba smatra se opasnom i proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nanesenu stroju, ljudima ili stvarima, koja je posljedica nepravilne uporabe iste. Čak i ako težina nije važna, obratite pozornost tijekom rukovanja. Opasno je mijenjati stroj na bilo koji način. Isključite napajanje stroja prije nego što izvršite bilo kakav rad održavanja ili čišćenja.

Držite se podalje od opasnih uvjeta

Ne preporučuje se postavljanje stroja u blizini hlapljivih ili zapaljivih tvari kao što su plin, benzin, lak itd.

Gore spomenute tvari ne mogu se umetnuti u stroj.

Transport

Kada se instalira ili premjesti, stroj se ne može postaviti okomito ili nagnuti više od 30° ili obrnuto.

Sadržaj kutije

- 01 GiG STATION
- 01 Silikonska cijev 30 metara
- 01 Adapter 12v napajanje
- 01 Tablet
- 01 Mjerna čaša
- 01 GiG STATION upute
- 01 Stalak za Tablet
- 05 Adaptera za boce
- 10 Bib Konektora

Instalacija

Spojite stroj na glavno napajanje putem isporučenog adaptera za napajanje od 12 v, tablet će se zasvijetliti. Ako se tablet ne pokrene, provjerite ima li napajanja u utičnici.



Instalacija

Veza s bocama



Koristite samo cijevi koje isporučuje dobavljač ili proizvođač.

Spojite cijevi na priključke koji se nalaze iza stroja u prikazanom slijedu. Izrežite cijev na duljinu potrebnu za spajanje boca na stroj.

Umetnite adapter u bocu i gurnite cijev u rupu dok ne dosegne dno boce kao što je prikazano na slici.



Preporučljivo je izrezati završni dio cijev na 30° za bolji prolaz tekućine i izbjegavanje mjehurića zraka.

Na sljedećoj poveznici pronaći ćete video instalacije
www.cocktailsmachine.com/help/

Instalacija

Pokretanjem tableta jednostavan čarobnjak vodit će vas korak po korak za početnu konfiguraciju stroja.

1. Odaberite jezik aplikacije.
2. Registracija stroja ili prijava s osobnim korisničkim imenom i lozinkom.
3. Odaberite popis koktela.
4. Kalibracija koktela. Odaberite aparat za koktele za uparivanje sa tabletom. Pri prvom pokretanju stroj mora biti kalibriran za spojene sastojke, za preciznu i ispravnu isporuku sastojaka.

Aplikacija

Aplikacija se pokreće automatski kada je tablet uključen.

Od vas će se tražiti da počnete tražiti svoj GIG aparat. Odaberite svoj aparat. (samo prvi put)



Slavina svijetli i isključuje se kada je spojena na tabletu.

Ako slavina ne zasvijetli, provjerite je li stroj uključen.



Favoriti

Glavna stranica na kojoj ćete pronaći koktele koje ste odabrali kao favorite. Unutar koktela odaberite ili poništite odabir zastave u blizini naziva koktela kako biste je dodali ili uklonili iz svojih favorita.



Kokteli


Na ovoj stranici nalazi se potpuni popis recepata na tabletu. Recepti su podijeljeni abecednim redom ili potpunim popisom.



Čišćenje

Na ovoj stranici možete odabrati kanale koji će se čistiti pomoću detaljnog vodiča ili izdavati doze u ml pojedinačnih sastojaka.







Administracija



Na ovoj stranici naći ćete vodič za koktel aparat i lozinku osiguranu u konfiguratorском odjeljku. Unosom "Administratora" s lozinkom imat ćete pristup raznim konfiguracijama .




konfiguracija pumpi i spojenih sastojaka



naziva novog sastojka



postavite novi koktel



statistika o koktelima i izdanim sastojcima



preuzimanje ili prijenos promjena ili statistika



omogućivanje kontrole pristupa



izmjena korisničkog sučelja



promjena LED boje logotipa stroja



odabir jezika aplikacije




vodič za uporabu koktel aparata



verzija aplikacije i njezin reset



odjava iz sesije administratora



Pristupom administratorskom dijelu pod lozinkom omogućit će se mogućnost izmjene recepata. Ulaskom u koktele bit će aktivan gumb "uređivanje" koji će nam omogućiti izmjenu naziva koktela, slike, pripreme, ukrasa i ml sastojaka.

Održavanje



Upozorenje:

Čišćenje i redovno održavanje aparata temelj su za produljenje životnog ciklusa. Vaš aparat je kontinuirano izložen vlazi i viskozim tekućinama! Ovo poglavlje detaljno opisuje koje operacije izvoditi i koliko često. U suprotnom, stroj možda neće raditi ispravno.

Kvarovi uzrokovani nepravilnim održavanjem nisu pokriveni jamstvom proizvođača!

Na početku radnog dana, u odjeljku "Čišćenje", pritisnite na "Brzo Čišćenje", kliknite da biste pokrenuli tekućinu u cijevima. To pomaže da se ne osuše manje korišteni sastojci.

Na kraju dana, operite cijevi vrućom vodom i NSF certificiranim dezinficijensom sustave u kojima cirkuliraju tekućine s brzim propadanjem (sokovi, sirupi, ect.).

Izvršite tjedno pranje preostalih sustava za temeljito čišćenje istih.

Ispod su točne upute za čišćenje.

Održavanje

Da biste očistili sustave, unesite odjeljak "Čišćenje", odaberite sustave koje treba očistiti i pritisnite "ZAPOČNI ČIŠĆENJE"; slijedite upute za pravilno čišćenje.

SANITACIJA

Jedinica dozatora mora se dezinficirati tjedno. Nakon svake sanacije mora uslijediti obilno ispiranje.

Bilješka

Za vanjsko čišćenje stroja koristite meku krpu navlaženu vodom.

Ne koristite otapala ili abrazivne predmete za čišćenje površine stroja.

Ne uranjajte stroj u vodu.

U slučaju kvara obratite se vašem dobavljaču.

U slučaju kvara obratite se prodavaču .

Postupci otklanjanja poteškoća

Problem

Mogući razlog

Rješenje

Aparat se ne uključuje

Aparat nije spojen na mrežu

Povežite stroj na električnu utičnicu

Abnormalnosti u opskrbi

Mjehurići zraka u cijevima

Ponovno napunite tekućinu u cijevi

Cijevi nisu ispravno umetnute u boce.

Gurnite cijev na dno boce i izrežite kraj cijevi na 30 °

Cijev se previše savinula, sužavajući prolaz

Postavite cijev na takav način da uklonite nabor

Iznos nije točan

Rekalibrirajte crpku

Aplikacija se ne pokreće

Aplikacija se ruši

Deinstaliranje i ponovno instalirajte aplikaciju

Odlaganje

Ovaj uređaj označen je prema Europskoj direktivi 2002/96/ EZ za otpadnu električnu i elektroničku opremu (Waste Eletrical and Electronic Equipment, WEEE).



Osiguravajući da se ovaj proizvod odloži ispravno, pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi mogle biti uzrokovane nepravilnim odlaganjem . Simbol na ovom proizvodu označava da se ne smije tretirati kao kućni otpad.

Uređaj se mora dostaviti na sabirno mjesto predviđeno za recikliranje električne i elektroničke opreme. Zbrinjavanje mora biti u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada.

Za više informacija o obradi, povlačenju i recikliranju ovog proizvoda obratite se općinskim vlastima, službi za prikupljanje otpada.

U slučaju kvara obratite se prodavaču:

Korisne poveznice :

App: <https://www.cocktailsmachine.com/app>

Video: <https://www.cocktailsmachine.com/help>



Cocktailsmachine S.r.l.
C.so Europa 33 - 20045 Lainate - Italy
P. IVA IT02579790185
E-Mail: info@cocktailsmachine.com